安立公司SiteMaster S331L 操作培训

吴锦刚

工程师 安立通讯科技(上海)有限公司 北京分公司

2017年12月19日







1. 产品介绍
 2. 基本操作
 3. 文档处理





- 1. 产品介绍
- 2. 基本操作
- 3. 文档处理





重量: < 2.0Kg 体积:250 mm x 177 mm x 61 mm

安立第九代电缆与天馈线分析仪SiteMaster S331L

天馈线系统的维护目标: 基站信号尽可能多的被传送 到天线从而被辐射出去; 为此必须保证: • 反射信号尽可能少; • 衰减信号尽可能小; 衡量匹配和损耗的参数: 驻波比VSWR

驻波比VSWR 回波损耗 Return Loss

电缆损耗Cable Loss



电压驻波比VSWR:

- · 信号理想传播时, 电压恒定不变
- 当存在反射信号时,两者结合形 成驻波,驻波会迫使射频电压波 形改变;
- 反射信号越大,V_{high}越大,V_{low} 越小,故定义VSWR=V_{high}/V_{low} 表征反射信号的大小;

Incident Wave

Incident + Reflected Wave



回波损耗Return Loss:

Return Loss = 20 log |VSWR +1/VSWR-1| VSWR = 1+10^{--RL/20}/1-10^{-RL/20}



- 馈线失配造成的危害:
 - 危害一:

可能损毁发射机



SiteMaster S331L基本测量功能:

天馈线系统指标测量:

- ・电压驻波比VSWR
- ・回波损耗Return Loss
- ・电缆损耗Cable Loss

天馈线系统故障定位:

- ・距离驻波比 DTF VSWR
- ・距离回波损耗DTF Return Loss







安立SiteMaster S331L简介







产品介绍 **2. 基本操作** 3. 文档处理







第一步:设定测量参数





第一步:设定测量参数

itsu S331L a, 05 Jul 2016 09:39:12			
DTF帮助			
起始距离 (D1) = 0 m			♥ DTF 信息
终止距离 (D2) = 100 m	借助屏幕右侧的转轮或上	6	编辑
起始频率 (F1) = 890 MHz	下键,依次选择并对频率、		
终止频率 (F2) = 954 MHz	距离、数据点、传播速度		单位 m ft
数据点 = 1033	等进行设置		
窗口=标称旁瓣		e	
电缆名称 = NONE	对每个具体参数进行设置		
传播速度 = 0.82	时,先选中该参数,再按	Freq	
电缆损耗 = 0 dB/m	"编辑"即可进行设置;		
保持当前值 - 继续			
	设直元成后按Enter即可退	_	
按Enter键编辑选定的参数或	出该界面	Ì	治明:传播速度
			受置为0.82



第二步:校准



第二步:校准



第二步:校准











第三步:测量



第三步:测量





第三步:测量







- 1. 产品介绍
 2. 基本操作
- 3. 文档处理





测量结果的设定



、测量结果的设定



·、测量结果的设定



-、测量结果的设定(示例)



具体设定:全屏+标准

具体设定: 仅图形+标准

-、测量结果的设定(示例)



具体设定:全屏+倒置

具体设定: 仅图形+ 倒置

说明:该设置更适合打印输出

二、测量结果的保存







三、测量结果的调取

三、测量结果的调取

Tue, 05 Jul 2016	11:45:17				
调出					×
Filename:					◇ 文件调出
Filetype:		全	_		调出
Location:	DRIVE : Internal				创建文件夹
Name	6 双击 DRIVE	Туре	Size (KB)	Modified	
 	ScrnShots	Folder		05 Jul 201	22.07
4	选择 需要复制的文档 先中后会出现√	Ĭ	进	择 复制	粘贴
		•			删除
					≥导航
浏览文件夹,	并选择一个文件,然后按Enter	键调出或ESC键	取消。		

三、测量结果的调取

Anritsu S331L Tue, 05 Jul 2016 10:05:11

ेल्ल भेग					
调出					
Location:	Choose a storage drive.				
Name		Туре	Size (KB)	Modified	~
Internal	I	Folder			
USB USB		Folder			
	双击 USB图标				
选择存储驱动	b器,然后按Enter键或双击图	标来选择。			

三、测量结果的调取

Anritsu S331L Tue, 05 Jul 2016 10:05:25

调出					X
Filename:					◇ 文件调出
Filetype:	4	调出			
Location:	DRIVE : USB				
Name		Туре	Size (KB)	Modified V	
		['ype	5126 (115)	05 May 2016	复制
	System Volume Information	Folder		14:38:44	
- Ten	新建文件夹	Folder		05 May 0 14:37:32	粘贴
	S331L 1x [RL]_2016-07-04-17-00-20-00	PNG File	64	04 Jul 2016	
	S331L 1x (RL).png	选择 粘	贴后,	在	删除
		弹出的	对话框说	选择Paste	
		即可将	文件复制	间U盘内	0.74
					◇ 导航
浏览文件夹,	并选择一个文件,然后按Enter键说	間出或ESC键	取消。		

